

MODE D'EMPLOI DE L'ANNEAU UNIVERSEL



ATTENTION!

Procédure particulière pour les téléphones portables avec une plaque arrière en verre ou un étui avec un revêtement anti-empreintes :

Si vous avez un appareil avec une plaque arrière en verre ou un étui avec un revêtement anti-empreintes, veuillez utiliser le film fourni comme indiqué ci-dessous :

Attention!

Collez le film sur votre appareil avant d'attacher votre anneau pour le maintenir bien en place.

Cette procédure n'est pas nécessaire si vous utilisez d'autres appareils ou un étui. N'oubliez pas que ce film ne peut être utilisé qu'une seule fois.

1. Anneau
2. Film
3. Appareil



1


MISE EN PLACE DE L'ANNEAU

Installez votre anneau à température ambiante.

Une fois que vous avez lu ce mode d'emploi, déterminez l'endroit où vous souhaitez positionner votre anneau.

1. Nettoyez l'arrière de votre téléphone ou de votre étui.
2. Si vous utilisez un mobile avec une plaque arrière en verre ou un étui avec revêtement anti-empreintes, veuillez utiliser le film supplémentaire fourni avant de positionner l'anneau (voir page 1).
3. Retirez le film protecteur de la partie adhésive.
4. Placez l'anneau au centre de votre téléphone ou étui et appuyez dessus pendant 1 minute.

Une fois l'anneau en place, vérifiez si l'adhésif colle bien à la surface.




2

UTILISATION DE L'ANNEAU

Cet anneau peut tourner à 360° et vous offre un grand confort d'utilisation de votre appareil.




FONCTION PRISE EN MAIN



1. Soulevez l'anneau en le tirant vers vous pour atteindre un angle de 90°.
2. Passez l'un de vos doigts dans l'anneau.
3. Tenez votre téléphone de manière naturelle pour une bonne prise en main.

CONSEIL: si votre téléphone est équipé d'un scanner d'empreinte placé au-dessus de l'anneau, veuillez maintenir celui-ci avec votre majeur afin d'éviter de déclencher de manière inopportune le scanner avec votre index.

FONCTION SUPPORT



1. Soulevez l'anneau en le tirant vers vous pour atteindre un angle de 90°.
2. Tournez votre appareil sur le côté et posez-le sur une surface plate.

3

RETRAIT DE L'ANNEAU

Pour retirer l'anneau de toute surface, passez votre doigt dedans et tirez-le doucement vers le côté.



NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LES CAS SUIVANTS :

- * Dommages de toute surface causés par l'utilisation ou l'installation de l'anneau.
- * Décoloration résultant de l'installation ou du retrait de l'anneau.
- * Dommages à l'appareil et à la protection de l'appareil résultant d'une mauvaise utilisation de l'anneau. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi pour utiliser correctement cet anneau.
- * Dommages causés à un appareil mobile avec une plaque arrière en verre en raison de la non-utilisation du ruban adhésif fourni.
- * Tout dommage ou dysfonctionnement dû à l'utilisation d'un chargeur sans fil sans avoir retiré l'anneau de votre appareil.

4